



Execute os seguintes passos para aceder à Internet usando o router MF920U


1. Ligue o router.




2. Com o router ligado, use o cabo USB, para ligá-lo ao computador.




3. Quando o Windows apresentar a notificação, clique sobre a mesma.



4. Clique em **Run AutoRun.exe** (se apresentar a mensagem de controlo de utilizador seleccione Sim/Yes para prosseguir)




5. Após instalação dos **drivers / controladores**, irá abrir a janela do *browser* com o página de acesso ao Router <http://ufi.ztedevice.com>.





Caso não abra a janela tente abrir através de uma das seguintes opções:

a) clique sobre o atalho 4G presente no ambiente de trabalho ou

b) no *browser* disponível, Edge, insira o endereço `http://192.168.0.1`




6. Na **a)** caixa de texto **Palavra-passe** insira a password **b) admin** e, em seguida, clique em **c) Login**





7. Na nova página aberta o dispositivo deve estar **OFF**




Caso esteja **ON** clique em cima para colocar em **OFF**



8. Na parte inferior da janela localize a opção **Definições avançadas**




9. Na nova janela aceda à opção **Outras** (basta clicar no botão **Outras**)



10. Surge uma nova página, seleccione a opção **Gestão de PIN**, clique para abrir.



11. Na nova página, peça para desativar o PIN clicando na opção **Desativado**



12. E ainda, na mesma página, introduza o **PIN** do cartão do router

13. Clique em **Aplicar** para aplicar as definições.




14. Clique nas setas para voltar à janela Inicial.



15. E na janela Inicial coloque o dispositivo em ON



16. Clique na identificação da rede no canto inferior direito, símbolo 

17. No menu aberto localize a identificação do router **ZTE_XXXX**

18. E clique em ligar

